



INSTRUCTION MANUAL / 使用手册

感谢您选购浪琴腕表。您购买的腕表传承自品牌的卓越制表工艺，是对严格的技术要求和永恒优雅的追求的结晶。

**Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A** 按照此保修所列的条款，为所有的LONGINES®腕表自购买之日起提供二十四 (24) 个月的保修服务，为自2021年1月1日起购买的机械腕表提供五 (5) 年的保修服务。为单独售卖的表带和表链存在的材质或者制造缺陷，提供24个月的保修服务。浪琴表全球保修服务涵盖售出时存在的材料及工艺方面的缺陷（“瑕疵”）。保修卡只有经浪琴表官方经销商注明销售日期并妥善填写后方为有效（“有效保修卡”）。腕表在保修期内出现任何缺陷，凭保修卡免费维修。如果您的腕表未能修复至正常使用状态，Compagnie des Montres Longines Francillon SA承诺为您更换一款相同或类似的浪琴表。更换后的腕表保修期至原腕表保修期期满即止。

#### 保修服务不包含：

- 电池的使用寿命；
- 正常磨损和老化（例如：表壳和/或表镜的磨损；表壳、表带和表链的颜色和/或皮质、纤维质和橡胶等非金属材质的改变；PVD镀层褪色；青铜变色）；
- 任何因非正常使用/滥用、粗心大意、过失、意外（撞击、敲击、挤压、更换表带/表链时的擦刮等）、不正确使用以及不遵守使用手册而造成的腕表任何部件的损坏；
- 任何间接损失，例如由于使用或停走、瑕疵或走时不准而造成的间接损失；
- 由未经授权的人员操作（如更换电池、提供保养和维修服务）或者非Compagnie des Montres Longines Francillon SA授权人员进行的改装。

Compagnie des Montres Longines Francillon SA明确排除的任何其它请求，例如保修服务之外的额外损害赔偿，但消费者可按法律规定向厂商主张的强制性权利除外。

#### 厂商保修服务：

- 独立于任何销售商提供的保修，销售商应对该类保修承担相应责任；
- 不影响消费者可向销售商主张的权利，或消费者可按法律规定向销售商主张的任何其他强制性权利。

Compagnie des Montres Longines Francillon SA的客户服务中心负责为您的浪琴表提供完善的保养维修服务。如果您的腕表需要维修保养，请联系浪琴表官方经销商或浪琴表授权维修中心（请浏览[www.longines.com](http://www.longines.com)查阅）。两者均能保证提供符合Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.标准的服务。

\* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Suisse.  
LONGINES®是注册商标。

恭喜您拥有了一款浪琴表。首次使用前，请仔细阅读本使用手册，熟悉注意事项和操作方法，确保腕表正常运转，延长使用寿命。如欲了解更多有关腕表的信息和其它复杂功能，请浏览 [www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual) 或扫描二维码获取详细信息和教程。



## 防水注意事项


防水性能可能会受到密封圈老化或表冠遭受意外撞击的影响。在与海水接触后，建议用淡水冲洗腕表，维持防水性能。我们建议您每年将腕表交由浪琴表授权维修中心进行一次防水性能检测。在任何情况下，均勿自行拆开腕表。

**注意！** 请勿在水下使用表冠或按钮，并确保每次入水前拧紧表冠/拧紧按钮。

|        |   |
|--------|---|
| 全球保修   | 2 |
| 防水性能   | 3 |
| 调校时间   | 4 |
| 浪琴表保修卡 | 5 |

| 表背上标记      | 所代表的意义*                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无          | 不防水                                                                                                    |
| 3巴 (30米)   |  防水能力多达3巴 (30米) 超压*   |
| 5巴 (50米)   |  防水能力多达5巴 (50米) 超压*   |
| 10巴 (100米) |  防水能力多达10巴 (100米) 超压* |
| 30巴 (300米) |  防水能力多达30巴 (300米) 超压* |

\* 以“米”作为单位的防水功能数值相当于ISO 22810标准所适用的超压。

**A** 表冠**D** 日期视窗**B** 时针**E** 外盘**C** 分针**F** 中心盘

显示时、分、秒、日期和动力储备 (以小时计)。

### 动力储备指示器

当腕表被手动或自动上弦时，外盘 **B** 会顺时针旋转，直到动力储备恢复如初。

如果腕表上弦量超出了动力储备，**B** 盘和 **F** 盘会同时顺时针旋转相同圈数。

如果动力储备降低时，中央盘 **F** 会顺时针旋转并指示 **B** 盘余下的小时数。

### 设置时间及停秒

当秒针指向 60 时，将表冠拉出至位置 **3**。顺时针或逆时针旋转表冠以显示期望的时间。在时间完成同步的同时立即将表冠推回位置 **1**。如果您有一段时间没有佩戴您的机械表，需要先将表冠手动旋转 30 圈左右。

**避免在晚间 20:00 至凌晨 03:00 进行任何快速日期调校。**

### 快速调校日期

将表冠拉出至位置 **2**，然后向前旋转表冠，直至显示期望的日期。在此操作期间，您的腕表会持续运行；因此不需要额外进行时间调校。在每个不足 31 天的月份后需要调校日期。将表冠推回位置 **1**。

当时针经过午夜零时，日期会变更。

使用智能手机扫描保修卡上的二维码，即可访问浪琴网站。您可在此查阅您腕表的专属使用指南（33种语言），以及保养建议和保修条件。



您也可以通过扫描本使用手册中的二维码或访问[www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)获取该类信息。





[www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)