

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

**两地时间自动上链腕表，附日期和秒针显示**  
5A50型机芯，动力储备最高达100小时。



6662-1127 / 6662-3642

表冠有三个不同操作位置：

**位置A**，表冠位于手动上链位置。

**位置B**，表冠拉出至时差位置和日期快速调校位置（仅时针转动），用于对日期进行双向快速调校。

**位置C**，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。在该位置上，稍微向后旋转表冠可锁定秒针，以使腕表与时间信号同步。

时间设置完毕后，将表冠推回至位置A。

## BLANCPAIN 腕表两用工具

1. 调校针头

2. 用于三叶安全折叠表扣的螺钉起子。

Blancpain 腕表两用工具的可调式端头最初位于“螺丝起子”位置，用于调整三叶安全折叠表扣。

此工具也可作为调校针头，调整您爱表的各种设置。为此，请将指尖卡入工具上的槽口，拉动，直至可调式端头松脱。将可调式端头转动到“针头”位置，然后使球形端头朝向槽口，推入。在压入可调式端头的同时稍作旋转，使其固定。



### 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时自行调节表带的长度。

#### 打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

#### 扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

#### 调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其他扣眼。



图5

#### 重要说明

开启表扣时请勿向上拉表带末端，因为扣针可能从扣眼中完全脱出，这时腕表可能无法拿稳而滑落。

