

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

**日历月相自动上链腕表，配备秒针显示和机芯保护装置**  
913QL.P型机芯，动力储备最高达40小时。



6126-1127 / 6126-3642



6126-2987 / 6126-4628

以相同方式调校 6126-2987 和 6126-4628 型腕表。

**表冠有两个不同操作位置：**

**位置A**，表冠位于手动上链位置。

**位置B**，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。在该位置上，稍微向后旋转表冠可锁定秒针，以使腕表与时间信号同步。

时间设置完毕后，将表冠推回至位置A。

**日历快速调校：**

腕表随附的针头用于触发表壳周边的调校器1和2。

1. 调校日期：使用位于10点钟位置的调校器1
2. 调校月相：使用位于8点钟位置的调校器2，将月相盘调至满月位置。使用阴历查出最近一次满月时的日期。计算出自最近一次满月后所经过的天数，并以与天数相等的次数按下调校器2。

## BLANCPAIN 腕表两用工具

1. 调校针头

2. 用于三叶安全折叠表扣的螺钉起子。

Blancpain 腕表两用工具的可调式端头最初位于“螺丝起子”位置，用于调整三叶安全折叠表扣。

此工具也可作为调校针头，调整您爱表的各种设置。为此，请将指尖卡入工具上的槽口，拉动，直至可调式端头松脱。将可调式端头转动到“针头”位置，然后使球形端头朝向槽口，推入。在压入可调式端头的同时稍作旋转，使其固定。



### 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时自行调节表带的长度。

#### 打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

#### 扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

#### 调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其他扣眼。



图5

#### 重要说明

开启表扣时请勿向上拉表带末端，因为扣针可能从扣眼中完全脱出，这时腕表可能无法拿稳而滑落。

