


机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-775（自家机芯）

各部分名称



A、B、C、D 按钮为凹钮

- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

1. 拉出柄头到 1 位置；
2. 逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针 / 时针 / 星期 / 日期 / 月相的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。
3. 柄头推回 0 位置，调整完毕。

②调整日期

1. 柄头在 0 位置；
2. 按动 C 按钮，调整日期。
 - 此时星期针会联动，因此先调日期再调星期。
 - 避免在手表时间的 21:00 点～凌晨 5:00 点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。

③调整星期

1.柄头在 0 位置；

2.按动 B 按钮，调整星期。

- 避免在手表时间的 21:00 点～凌晨 5:00 点之间调整星期，以免次日的星期显示错误。

④调整月相

1.柄头在 0 位置；

2.按动 A 按钮，调整月相；

月相参考表：

新月 月轮 1 (大潮)	上弦 月轮 约 7 (小潮)	满月 月轮约 15 (大潮)	下弦 月轮约 22 (小潮)
			

- 月相表示为大概值，仅供参考。
- 新月或满月时，可比较准确地调整。

⑤调整年、月

1.柄头在 0 位置；

2.按动 D 按钮，调整年份和月份



- 短针为年份针，长针为月份针，按动 D 按钮长针带动短针联动，先调整好年份，再调整月份；
- 年份指针对应查询表：

年份针指示	经过的年数	年
L	闰年	2020、2024、2028
1	第一年	2021、2025、2029
2	第二年	2022、2026、2030
3	第三年	2023、2027、2031

类型：	自动机械表
走时精度：	-5~+15 秒 /24 时（日误差）
摆频：	28800 次 / 每小时
持续走时：	38 小时（上满发条时）
功能：	时针、分针指示 日期、星期、月份、年份指示 万年历功能（到 2100 年 2 月 28 日） 月相功能
钻数：	26