

机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-700（自家机芯）

各部分名称



- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 1.拉出柄头到 2 位置；
- 2.逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针 / 时针 / 日期的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

②调整日期

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.顺时针旋转柄头，调整日期；
 - 避免在手表时间的 21:00 点～凌晨 5:00 点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型：	自动机械表
走时精度：	-5~+15 秒 /24 时（日误差）
摆频：	28800 次 / 每小时
持续走时：	38 小时（上满发条时）
功能：	时针、分针指示 日期指示
钻数：	26