

机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-200

各部分名称



- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.旋转柄头，调整时间；
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型:	指针式石英手表
走时精度:	-10~+20 秒 / 月 (在常温 0℃ 到 +50℃ 下佩戴)
振频:	32768 次 / 秒
功能:	时针、分针指示
电池:	一次性电池
电池寿命: 如下表	
基础机芯	电池寿命
RONDA1062	6 年
RONDA1032	5 年
RONDA782	3.5 年
基础机芯与手表商品型号有关，详情请联系客服中心 400-650-1958 查询	