

机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-332

各部分名称



- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 1.秒针走到 60 秒时，拉出柄头到 2 位置；
- 2.旋转柄头，调整时间；
 - 本表的时针是按 24 小时制式指示小时的。
- 3.根据媒体报时将柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型：	自动机械表
走时精度：	-5~+24 秒 /24 时（日误差）
摆频：	28800 次 / 每小时
持续走时：	38 小时（上满发条时）
功能：	24 小时时针、分针、秒针指示 止秒功能
钻数：	26
基础机芯：	SW200