

机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-225

各部分名称



- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 1.拉出柄头到 2 位置；
- 2.逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针 / 时针 / 日期 / 星期的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

②调整日期及星期

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.顺时针旋转柄头，调整日期；
- 3.逆时针旋转柄头，调整星期；
 - 避免在手表时间的 21:00 点 ~ 凌晨 5:00 点之间调整日期 / 星期，以免次日的日期 / 星期显示错误。
- 4.柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型:	指针式石英手表
走时精度:	-10~+20 秒 / 月 (在常温 0℃ 到 +50℃ 下佩戴)
振频:	32768 次 / 秒
功能:	时针、分针指示 ; 日期显示 ; 星期显示
电池:	一次性电池
电池寿命:	约 3.7 年
基础机芯:	RONDA517