

机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-724-C (自家机芯)

各部分名称



- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

1.秒针走到 60 秒时，拉出柄头到 1 位置；

2.顺时针旋转柄头，调整时间；

- 本表的时针是按照 24 小时制指示小时的。
- 本机芯通过 12 时辰显示 24 小时，12 时辰与 24 小时对照表：

子时：23 时— 1 时 午时：11 时—13 时

丑时： 1 时— 3 时 未时：13 时—15 时

寅时： 3 时— 5 时 申时：15 时—17 时

卯时： 5 时— 7 时 酉时：17 时—19 时

辰时： 7 时— 9 时 戌时：19 时—21 时

巳时： 9 时—11 时 亥时：21 时—23 时

3.根据媒体报时将柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型:	自动机械表
走时精度:	-5~+15 秒 /24 时 (日误差)
摆频:	28800 次 / 每小时
持续走时:	38 小时 (上满发条时)
功能:	24 小时时针、分针、秒针指示 止秒功能
钻数:	26