

# 机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-702/703/705 (自家机芯)

## 各部分名称



柄头位置

- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

## ①调整时间

- 1.拉出柄头到 2 位置；
- 2.逆时针旋转柄头，调整时间；
  - 指针按照分针 / 时针 / 日期 / 月相的顺序转动。
  - 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。





## ②调整日期

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.顺时针旋转柄头，调整日期；
  - 避免在手表时间的 21:00 点 ~ 凌晨 5:00 点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

### ③调整月相

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.逆时针旋转柄头，调整月相；

月相参考表：

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 新月<br>月轮 1<br>(大潮)  | 上弦<br>月轮 约 7<br>(小潮)  | 满月<br>月轮约 15<br>(大潮)  | 下弦<br>月轮约 22<br>(小潮)  |
|  |  |  |  |

- 月相表示为大概值，仅供参考。
  - 新月或满月时，可比较准确地调整。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>类型:</b>   | 自动机械表                   |
| <b>走时精度:</b> | -5~+15 秒 /24 时 (日误差)    |
| <b>摆频:</b>   | 28800 次 / 每小时           |
| <b>持续走时:</b> | 38 小时 (上满发条时)           |
| <b>功能:</b>   | 时针、分针指示<br>日期指示<br>月相功能 |
| <b>钻数:</b>   | 26                      |