机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-240/245

各部分名称

FC-240

FC-245



柄头位置

• 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

1.秒针走到 60 秒时，拉出柄头到 2 位置；

2.逆时针旋转柄头，调整时间（FC-240）；

顺时针旋转柄头，调整时间（FC-245）；

- 指针按照分针 / 时针 / 日期的顺序转动。
- 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。

3.根据媒体报时将柄头推回 0 位置，调整完毕。

②调整日期

1.拉出柄头到 1 位置；

2.顺时针旋转柄头，调整日期（FC-240）；

逆时针旋转柄头，调整日期（FC-245）；

- 避免在手表时间的 21:00 点～凌晨 5:00 点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。

3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型：	指针式石英手表
走时精度：	-10~+20 秒 / 月 （在常温 0℃到 +50℃下佩戴）
振频：	32768 次 / 秒
功能：	时针、分针、秒针 / 小秒针指示 日期显示
电池：	一次性电池
电池寿命：	约 5 年（FC-240） 约 2 年（FC-245）
基础机芯：	RONDA705(FC-240) RONDA1019(FC-245)