

JB
1735

BLANCPAIN

MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表



自动上链腕表，附日期和秒针显示，单向旋转表圈

1151型机芯，动力储备最高达100小时。



5008B

在对腕表进行调校之前，请先拧松表冠（位置A），完成调校后，重新将其拧紧。

表冠有三个不同操作位置：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至日期快速调校位置。

位置C，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。在该位置上，稍微向后旋转表冠可锁定秒针，以使腕表与时间信号同步。

调校完毕后，将表冠推回至位置A。

单向旋转表圈：

开始潜水之前，旋转表圈，使菱形标记（◆）与分针对齐。完成此操作后，则可通过分钟在表圈上的指示，轻松读出潜水和其他计时活动所经过的时间。

重要说明

有关防水功能的保修内容，请参见2-3页。

BLANCPAIN 腕表两用工具

1. 调校针头

2. 用于三叶安全折叠表扣的螺钉起子。

Blancpain腕表两用工具的可调式端头最初位于“螺丝起子”位置，用于调整三叶安全折叠表扣。

此工具也可作为调校针头，调整您爱表的各种设置。为此，请将指尖卡入工具上的槽口，拉动，直至可调式端头松脱。将可调式端头转动到“针头”位置，然后使球形端头朝向槽口，推入。在压入可调式端头的同时稍作旋转，使其固定。



三叶折叠表扣 (带扣针)

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时自行调节表带的长度。

打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其他扣眼。



图5

重要说明

开启表扣时请勿向上拉表带末端，因为扣针可能从扣眼中完全脱出，这时腕表可能无法拿稳而滑落。

扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

