


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

**超薄型自动上链腕表，附逆跳小秒针**  
7663型机芯，动力储存最高达65小时。



**6653**

表冠有两个不同操作位置：

**位置A**，表冠位于手动上链位置。

**位置B**，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

时间设置完毕后，将表冠推回至位置A。

## 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain宝珀腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain宝珀授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

### 打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1




图2

### 扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

### 调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5

### 警告

打开表扣时，请勿拉住表带末端向上提，以免扣针从扣眼处松脱，损伤您的爱表。