


机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-380

各部分名称



- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

① 调整时间

1. 拉出柄头到 1 位置；
2. 旋转柄头，调整时间；
3. 柄头推回 0 位置，调整完毕。

② 倒数计时功能



- 每按一次 B 按钮，计时功能按照启动 / 暂停的顺序切换。
- 为帆船比赛设计的 10(2*5) 分钟倒计时。

- 计时秒针每走动 60 秒，倒计时显示窗口会切换一种颜色，5 分钟为一个“颜色周期”，继续计时颜色再次切换。



快速回零功能

- 当计时暂停后，按动 A 按钮，秒表快速回零，复位。

类型:	自动机械表
走时精度:	-5~+10 秒 /24 时 (日误差)
摆频:	28800 次 / 每小时
持续走时:	48 小时 (上满发条时)
功能:	时针、分针指示 倒计时功能
钻石:	25
基础机芯:	SW500