

使用手册 5623

CASIO®

目录

开始之前...

- 表盘项
- 浏览不同模式
- 模式概览
- 使用表冠
- 指针和日期指示器移动
- 移动指针
- 太阳能充电
- 在黑暗中查看表面
- 有用的功能

时间调整

- 利用时间信号进行时间调整
 - 概述
 - 适当的信号接收位置
 - 时间校准信号接收范围
 - 自动接收时间校准信号
 - 手动接收时间信号
 - 信号接收注意事项
- 使用手表操作调整时间设置
- 检查上次时间调整结果
- 在医疗设施中或飞机上使用手表

在手机上使用 Mobile Link

- 准备步骤
- 自动时间调整
- 查看潜水日志数据
- 指定港口
- 配置世界时间设置
- 设置闹铃
- 配置定时器设置
- 调整指针和日期指示器一致性
- 手机搜索
- 配置手表设置
- 更改本地城市夏令时间设置
- 连接
 - 连接手机
 - 取消配对
 - 如果您购买另一部手机

第二时间

- 选择时区
- 配置夏令时间设置（第二时间）
- 切换本地城市时间和世界时间（第二时间）

使用潜水功能

- 测量潜水用时
- 测量水面休息用时
- 退出潜水模式
- 查看潜水日志数据
- 删除潜水日志数据

潮位

- 指定港口
- 查看指定港口的当前潮位
- 调整高潮时间

秒表

- 测量运行时间

定时器

- 设置定时器开始时间
- 使用定时器

闹铃

- 配置闹铃设置
- 关闭闹铃

调整指针和日期指示器一致性

- 调整指针和日期指示器一致性

其他设置

- 重置手表设置

国际旅行

其他信息

- 城市（时区）列表
- 支持的手机
- 规格
- Mobile Link 注意事项
- 版权和注册版权

故障排除

开始之前...

本节概要介绍手表及其便捷的使用方式。


重要提示!

- 此款手表不是专用测量仪器。测量功能读数仅供一般参考。
- 可以在浮潜、水肺潜水等活动中佩戴。
 [使用潜水功能](#)

注

- 本使用手册中包含的插图旨在方便解释。插图可能会与它所代表的项目有所不同。

表盘项



① 星期

在日历模式下，模式针指向“本地城市”中的星期。

② 夏令时间设置

模式针指向当前夏令时间设置。

③ [D]

在潜水模式下，模式针指向[D]。

④ 潮位

在潮汐图模式下，模式针指向指定港口的当前潮位。

⑤ [ST]

在“秒表模式”下，模式针指向[ST]。

⑥ [TR]

在“定时器模式”下，模式针指向[TR]。

⑦ [AL]

在“闹铃模式”下，模式针指向[AL]。

⑧ 闹铃开启/关闭设置

在“闹铃模式”下，秒针指示闹铃是处于启用还是禁用状态。

[ON]: 闹铃已启用

[OFF]: 闹铃已禁用

⑨ 上次接收结果、手机连接状态、飞行模式设置

当手表与手机未配对时，秒针指向的字母表示上一次在收到时间校准信号后执行的时间调整操作的结果。

[Y(YES)]: 自动时间调整成功

[N(NO)]: 自动时间调整失败

当手表与手机配对后，秒针将指明手表与手机的连接状态。

[Y(YES)]: 手表已连接到手机。

[N(NO)]: 手表未连接到手机。

秒针将指明自动时间调整功能（飞行模式）已启用还是已禁用。

[Y(YES)]: 已启用自动时间调整功能（禁用飞行模式）

[N(NO)]: 已禁用自动时间调整功能（启用飞行模式）

⑩ [C]

当开始与手机建立连接时，秒针将指向[C]。


⑪ [RC]

在接收时间校准信号的过程中，秒针将指向[RC]。

浏览不同模式

按下(C)切换不同模式。


- 在任意模式*下，按住(C)至少1秒即可进入日历模式。
 - 在任意模式*下，按住(C)至少2秒即可进入潜水模式。
- *潜水模式除外。



● 连接手机

按住(D)至少0.5秒，直至秒针指向[C]。

连接前



连接后



模式概览

● 日历模式

主时针、分针和秒针表示当前时间。

短时针和分针显示第二个时间（第二时间）。



① 当前位置时间（24 小时）
每 24 小时旋转一周。

② 当前位置的星期

③ 第二时间的时数

④ 第二时间的分数

⑤ 第二时间的时数（时针（24 小时））
如果时间为上午，指针将指向 A 侧；如果时间为下午，指针将指向 P 侧。

⑥ 当前位置日期

利用时间校准信号进行时间调整

按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [RC]。

- 当手表已经与手机配对时，无法执行手动接收时间校准信号操作。

切换当前位置时间和第二时间

按住 (B) 至少三秒。

连接配对的手机调整手表时间

按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。

搜索配对的手机


按住 (D) 至少 5 秒钟。

● 潜水模式

在这种模式下，小时、分钟、秒钟和时针（24 小时）表示潜水用时和水面休息用时。

潜水时间

- 要停止计时，请按住 (D) 至少两秒。
- 停止测量潜水时间即会开始测量水面休息用时。




① 潜水时间（时）
此指针转一圈，即表示两小时的潜水时间。
从 12 时开始，在潜水一小时和两小时后，此指针将分别指向 6 时和 12 时。

② 潜水时间（分）
时针和分针同步移动。

③ 潜水时间（秒）

水面休息用时

- 要停止测量水面休息用时，请按下 (D)。
- 停止测量水面休息用时即会开始测量潜水时间。



① 水面休息用时（24 小时）
此指针转一圈，即表示 24 小时的水面休息用时。
从 12 时开始，在水面休息用时经过 12 小时和 24 小时后，此指针将分别指向 6 时和 12 时。

② 水面休息用时（时）


③ 水面休息用时（分）

④ 水面休息用时（秒）

● 潮汐图模式

短时针和短分针表示指定港口的当前时间。

- 主时针、分针和秒针表示当前时间。




① 潮位

② 选定港口的当前时间

● 秒表模式

秒针以及短时针和分针表示流逝的秒表时间。

- 主时针和分针表示当前时间。



① 秒表秒

② 秒表时

③ 秒表分


④ 秒表时（24 小时）

如果时间在 0 点到 12 点之间，指针将指向 A 侧；如果时间在 12 点到 24 点之间，指针指向 P 侧。

● 定时器模式

秒针以及短时针和分针表示当前倒计时时间。

- 主时针和分针表示当前时间。



① 计时器秒

② 计时器时

③ 计时器分

④ 计时器时针 (24 小时)


如果时间在 0 点到 12 点之间，指针将指向 A 侧；如果时间在 12 点到 24 点之间，指针指向 P 侧。

● 闹铃模式

短时针和分针表示闹铃时间。

秒针表示闹铃开启/解除设置。

- 主时针和分针表示当前时间。



① 闹铃开启/解除

② 闹铃时


③ 闹铃分

④ 闹铃时针 (24 小时)

如果时间为上午，指针将指向 A 侧，如果时间为下午，指针将指向 P 侧。


使用表冠

手表的表冠是旋入（防脱落螺丝）式的。要使用表冠，必须首先将表冠向您（向左）旋转以松开。




重要提示！

- 为避免降低防水性能和/或由于撞击造成的损坏，请务必在推入表冠时朝远离您的方向旋转表冠以将表冠旋入。



- 按回表冠时，小心不要用力过度。

● 快进/快退



将表冠拉出至第一档或第二档后，连续沿任一方向快速旋转将启动快进或快退操作。在快进操作期间，再次连续迅速旋转表冠将进一步加快速度。


● 停止快进/快退

沿与当前操作相反的方向旋转表冠或按任何按钮。

注

- 如果您在拉出表冠后大约两分钟内未执行任何操作，将自动禁用表冠操作。如果发生这种情况，请将表冠按回再拉出即可。

指针和日期指示器移动



● 模式针和日期指示器移动

更改手表的日期设定也会导致模式针移动。

● 日


- 在计时到达午夜后，日期指示器可能要花 10 秒到 40 秒的时间才会改变。模式针会随着日期指示器的改变而移动。
- 当手表的表冠拉出时日期显示可能不正确。

移动指针

移动指针使其移开，方便查看显示信息。

1. 按下 (A)。

- 指针将会移开，便于读取表盘上的信息。



2. 要使指针返回到正常计时位置，请按下

- (A) 或 (D)，或按下 (C) 切换到另一模式。

注

- 如果在移动指针后 10 秒内未执行任何操作，指针将自动恢复到正常计时状态。

太阳能充电


这款手表采用可充电（辅助）电池供电，电池通过太阳能板充电。太阳能板集成在手表的表面，只要光线照射到表面即可生成电力。

● 给手表充电

当您不佩戴手表时，请将其置于有明亮光线照射的地方。



当您佩戴手表时，确保衣袖不会阻挡光线照射到表面（太阳能板）。即使表面被部分遮挡，发电效率也会降低。



重要提示！

- 根据光线强度和当地条件，手表暴露在光线下充电时摸上去可能很热。充电后小心避免烫伤。还需避免在下述高温条件下给手表充电。
 - 停在阳光下的汽车中的仪表板上
 - 靠近白炽灯灯泡或其他热源
 - 长时间置于阳光直晒下或其他高温区域

● 剩余电量和电池电量耗尽

您可以通过查看指针移动情况来确定充电电量是否较低。随着电池电量逐渐降低，各项功能将被禁用。

重要提示！

- 如果电池电量不足或耗尽，请尽快将表面（太阳能板）暴露在光线下。

注

- 在电池电量耗尽后将表面暴露于光线下将导致秒针逆时针旋转，直至停在 57 秒。这表明充电开始。


电池电量低

秒针以两秒的间隔跳动。



电池电量耗尽

所以指针和日期指示器已停止工作。



● 充电时间指标

如下表格显示了大致充电时间的指标。

为使用一天所需要的充电时间

光强度	大概充电时间	
高 ↓ 低	①	8 分钟
	②	30 分钟
	③	48 分钟
	④	8 小时

达到下一个充电量所需时间

光强度	大概充电时间	
	1 级充电	2 级充电
高 ↓ 低	①	2 小时
	②	5 小时
	③	8 小时
	④	76 小时

1 级充电：

从电池电量耗尽到手表开始工作的时间

2 级充电：

从手表开始工作到充满电的时间

光强度

- ① 晴天，户外 (50,000 lux)
- ② 晴天，窗边 (10,000 lux)
- ③ 阴天，窗边 (5,000 lux)
- ④ 室内日光灯 (500 lux)

注

- 实际充电时间取决于当地的充电环境。

● 节电

如果手表在大约 1 小时内未移动过，手表与手机的连接将会终止并进入 1 级节电功能状态。

此外，在晚上 9 点到次日早上 6 点期间，如果将手表放在黑暗处约 1 小时，秒针将会停止工作，手表将进入 2 级节电功能状态。如果手表在这种状态下保持六或七天，所有指针都将停止，手表进入 3 级节电功能状态。

1 级：

手表功能可以正常使用，但不能与手机通信。

2 级：

基本计时功能正常工作。

3 级：

只有日期指示器正常工作。

注

- 请注意，如果您佩戴手表时衣袖遮住表面，手表也可能进入节电状态。
- 当处于以下其中一种模式时，手表会进入节电功能状态。
 - 日历模式
 - 潮汐图模式
 - 秒表模式（复位清零）
 - 定时器模式（显示定时器开始时间）

● 从节电操作恢复

- 使用下面任一操作可退出节电功能。
 - 按任意按钮。
 - 执行一些表冠操作。
 - 朝向您的面部倾斜手表。
- 要从 2 级或 3 级节能转到 1 级节能，请将手表置于光线明亮的位置。

在黑暗中查看表面

手表自带的 LED 灯可用于照亮显示屏约 3 秒，供在黑暗中查看手表。打开 LED 灯时，照明逐渐变亮，然后逐渐变暗。

● 打开照明

按 (B) 可打开 LED 灯。




- 如果闹铃开始发出提示音，照明将自动关闭。
- 指针高速移动时，照明将被禁用。
- LED 灯开启或关闭时可能闪烁。

有用的功能

将手表与手机配对可使多个手表功能更易于使用。

自动时间调整

○ 自动时间调整



潜水日志数据传输到手机

○ 查看潜水日志数据




使用 G-SHOCK Connected 查看指定港口的潮位

○ 指定港口



可选择超过 300 个世界时间城市

○ 配置世界时间设置



此外，可使用手机配置多个其他手表设置。

要将数据传输至手表且配置设置，您首先需要将手表与手机配对。

○ 准备步骤

- 您的手机需要安装 CASIO “G-SHOCK Connected” 应用程序才能与手表配对。

时间调整

手表可通过连接手机和接收时间信号获得日期和时间信息，以用于调整其设置。

重要提示！

- 当您在飞机上或其他可能受到无线电信号干扰的地点时，请启用手表的飞行模式，以禁用手表与手机之间的连接。

○ 在医疗设施中或飞机上使用手表

参考以下信息，根据适合自己生活方式的方法来配置时间设置。

是否使用手机？

建议通过连接手机来调整时间。

○ 自动时间调整




在您所在地区是否可以接收时间信号？

手表的本地时间城市设置可以接收时间信号，所以可以根据时间信号调整手表的时间和日期设置。

○ 时间校准信号接收范围

○ 选择本地城市时区



不属于上述情况。

如果既无法连接手机，也无法接收时间信号，可进行手表按钮操作以调整其时间设置。

○ 使用手表操作调整时间设置



利用时间信号进行时间调整

概述

可以根据接收的时间校准信号配置手表的时间和日期设置。

重要提示！

- 为了根据时间校准信号接收正确地调整当前时间设置，您需要指定您使用该手表的时区。
- 如果手表在前一天通过连接手机进行时间调整时无法与手机建立连接（即便只有一次），它将自动尝试接收时间校准信号。
- 当您在飞机上或其他可能受到无线电信号干扰的地点时，请启用手表的飞行模式，以禁用手表与手机之间的连接。

○ 在医疗设施中或飞机上使用手表

注

- 时间校准信号接收支持的区域受限。当手表位于不支持时间校准信号接收的区域时，请将其与手机连接以调整时间和日期。

○ 时间校准信号接收范围

- 如果手表在接收时间校准信号后仍未指示正确的时间，校正指针和日期指示器位置。

○ 在医疗设施中或飞机上使用手表

适当的信号接收位置

当手表靠近窗口时可以接收时间校准信号。

- 使手表的 12 点钟方向朝向窗口。
- 让手表远离金属物体。
- 请勿移动手表。
- 请勿在手表上执行任何操作。



注

- 在下述区域可能遇到时间校准信号接收问题。
 - 在建筑物之间或靠近建筑物的地方
 - 驾车时
 - 靠近家用电器、办公机械、手机等时
 - 在建筑工地、机场或其他任何发生无线电波干扰的地方
 - 靠近高压电线的地方
 - 在山区或高山背后

时间校准信号接收范围

● 日本 (JJY)

日本时间信号无线电台位于福岛的大鹰鸟谷山和福冈/佐贺的羽金山。

日本时间信号的接收范围距离各发射站约 1,000 公里。

● 中国 (BPC)

中国时间信号无线电台位于中国河南省商丘。中国时间信号的接收范围距离该发射站约 1,500 公里。

● 美国 (WWVB)

美国时间信号无线电台位于科罗拉多州科林斯堡 (Fort Collins)。

美国时间信号的接收范围距离该发射站约 3,000 公里。

● 英国 (MSF) / 德国 (DCF77)

英国时间信号无线电台位于坎布里亚的安索尔恩 (Anthonr)。

德国时间信号无线电台位于法兰克福东南部的曼福林根 (Mainflingen)。

英国和德国时间信号的接收范围距离各发射站约 1,500 公里。

注

- 即使您处于时间校准信号的正常接收范围内，以下因素也可能导致无法接收信号：地理轮廓、天气、季节、一天中的时间、无线噪声。

自动接收时间校准信号

午夜至凌晨 5:00 之间会自动执行时间校准信号接收操作并调整时间和日期设置。一旦信号接收操作成功，当天就不再执行自动接收操作。

重要提示！

- 手表与手机配对后，自动接收时间校准信号功能将会禁用，手表将自动调整时间。但是，如果超过一天没有基于手表和手机之间的连接自动调整时间，手表就会自动接收时间信号。

1. 将手表放在窗边或适合接收信号的其他位置。

- 在接收操作过程中，秒针指向 [RC]。
- 接收操作成功后，将自动调整时间和日期设置。

注

- 接收信息可能需要大约 2 分钟到 10 分钟的时间。最长可能需要 20 分钟。

手动接收时间信号

重要提示！

- 当手表已经与手机配对时，无法执行手动接收时间校准信号操作。当您想要执行手动时间校准信号接收操作时，请从手机上取消手机与手表的配对。

取消配对


1. 将手表放在窗边或适合接收时间信号的某个其他位置。

2. 进入日历模式。

浏览不同模式

3. 按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [RC]。

这表明接收操作已开始。接收操作完成后，手表的时间和日期设置将相应调整。



注

- 接收操作可能需要大约 2 分钟到 10 分钟的时间。最长可能需要 20 分钟。
- 与白天相比，最好在夜间进行时间校准信号接收。
- 当您选择的本地城市不支持信号接收时，手表将无法接收时间校准信号。

信号接收注意事项

- 当手表出于某些原因无法根据校准信号调整其时间时，每个月的平均计时准确率会有±15秒的误差差。
- 请注意，手表在接收信号后会进行内部解码过程，这可能导致时间设置熄灭片刻（不到1秒）。
- 在下述条件下无法接收时间校准信号。
 - 电池电量低
 - 在日历模式以外的任何模式下
 - 手表处于3级节电功能状态时
 - 表冠被拉出时
 - 当定时器正在进行倒计时操作时
 - 本地城市设置是无法接收时间信号的时区
 - 手表在时间信号接收范围之外
 - 启用飞行模式时
- 接收操作成功后，将自动调整时间和/或日期设置。在下述情况下无法正确应用夏令时间。
 - 夏令时间开始日期和时间、结束日期和时间或其他规则由官方机构更改
- 如果手表已连接手机，则必须配置设置，以便G-SHOCK Connected可以获取位置信息。即使您所在地区处于时间信号接收范围内，如果配置的设置不支持接收时间信号，也将无法接收。
- 截至2020年1月，中国不使用夏令时间。如果中国未来开始使用夏令时间，中国境内的手表显示的时间可能不正确。

使用手表操作调整时间设置

如果手表由于某种原因无法与手机连接，您可以使用手表操作调整日期和时间设置。

选择本地城市时区

使用本节中的程序选择您想要用作“本地城市”的城市的时区。

重要提示！

- 如果您未指定在其中使用手表的时区，根据时间校准信号进行调整后，将无法校正当前的时间设置。


1. 松开表冠，然后将其拉出至第二段。

秒针指示当前选定的时区，而模式针指示当前的夏令时间设置。

- 时区指示为时间偏移。当秒针在12点位置时，指示±0小时；当其在12点位置的左侧和右侧时，指示其他偏移。有关时区位置的信息，请转到下一节。

○ 城市（时区）列表

东京 (+9 偏移)




2. 旋转表冠以更改时区。

3. 按回表冠，随后将其锁定。

● 调整时间和日期设置

- 松开表冠，然后将其拉出至第二段。秒针将指向当前选定的时区。
- 模式针将指向当前选定本地城市的夏令时间设置。



2. 按住 (C) 至少一秒。

这样将使秒针移至12点，并启用分钟设置操作。

3. 旋转表冠以更改分钟设置。

4. 按 (C)。

时针将轻轻移动，表示时钟设置操作已启用。

5. 旋转表冠以更改时钟设置。

6. 按 (C)。

这将启用年的十位数设置操作。

7. 旋转表冠，将秒针移至所需的年份十位数设置。



8. 按住 (C)。

这样将启用年份的个位数设置操作。


9. 旋转表冠，将秒针移至所需的年份个位数设置。



10. 按 (C)。

这将启用月份设置操作。

11. 旋转表冠以更改月份。




12. 按 (C)。

模式针将轻轻移动，指示日期设置操作已启用。

- 更改日期设置将导致模式针重复旋转。

[○指针和日期指示器移动](#)

13. 旋转表冠以更改日期。



14. 在手表时间与时间信号一致之后，按回表冠并将其锁定。

● 配置夏令时间设置（本地城市）

需要时，可以将手表当前时间设置更改为夏令时间。

[STD]: 手表始终指示标准时间。

[DST]: 手表始终指示夏令时间。

重要提示！

- 如果居住城市的时区是可以接收时间校准的位置，您可以为夏令时设置选择 [AT]（自动）。将 [AT] 指定为夏令时间设置时，在本地城市进入夏令时间段后执行的首次时间校准信号接收操作将导致手表的时间设置切换至夏令时间。在夏令时间段结束后执行的首次时间校准信号接收操作将导致手表的时间设置切换至标准时间。

有关可接收时间校准信号的区域的信息，请转到下一节。

[○城市（时区）列表](#)


1. 松开表冠，然后将其拉出至第二段。

秒针将指向当前选定的时区。

- 模式针将指向当前选定本地城市的夏令时间设置。

2. 按住 (B) 至少 1 秒钟。

每次按住 (B) 至少 1 秒，夏令时间设置将循环至下一个可用选项。



3. 按回表冠，随后将其锁定。

检查上次时间调整结果

1. 进入日历模式。

[○ 浏览不同模式](#)




2. 按下 (D)。

秒针将指示上一次时间调整操作的结果。如果您在九或十秒内未执行任何操作，手表指针将重新指示当前时间。

[Y(YES)]: 上一次时间调整操作成功。

[N(NO)]: 上一次时间调整操作失败。



注

- 即使成功收到时间校准成功或连接手机的操作信号，在您手动调整了时间和/或日期设置的情况下，秒针也会指向 [N(NO)]。

- 手表与手机配对后，将不再显示时间校准信号接收结果。

在医疗设施中或飞机上使用手表

当您在医院或飞机上时，或者任何其他可能因自动接收时间信号或连接手机而带来问题的地方时，请启用手表的飞行模式。要禁用手表的飞行模式，请再次执行相同的操作。

1. 进入日历模式。

⌚ 浏览不同模式



2. 按下 (D)。

秒针将指示上次接收的结果，持续九秒或十秒。




3. 在执行步骤 2 的操作后的 10 秒钟内，松开表冠，然后将其拉出至第一段。

- 如果在执行步骤 2 的操作后 10 秒之后才拉出表冠，则秒针将重新指示秒数。如果出现这种情况，再次执行步骤 2。

4. 旋转表冠以启用飞行模式。

[Y(YES)]：已禁用飞行模式（启用自动时间调整）

[N(NO)]：已启用飞行模式（禁用自动时间调整）



5. 按回表冠，随后将其锁定。

在手机上使用 Mobile Link

当手表与手机进行 Bluetooth 连接时，手表时间设置会自动进行调整。您也可更改手表的其他设置。

注

- 仅当在手机上运行 G-SHOCK Connected 时，该功能才可用。
- 本节说明手表和手机操作。
- ⌚ 手表操作
- ⌚ 手机操作

准备步骤

要配合手机使用手表，您需要先将它们配对。执行以下步骤将手表与手机配对。

● ① 在手机上安装所需应用程序。

使用 iOS 的用户请在 App Store / 使用 Android™ 的用户请在 CASIO 的网站搜索 CASIO 的原版应用“G-SHOCK Connected”并安装到您的手机。

● ② 配置 Bluetooth 设置。

启用手机的 Bluetooth。

注

- 有关设置步骤的详细信息，请参阅您的手机说明书。


● ③ 将手表与手机配对。

在配合手机使用手表之前，您需要先将它们配对。

- 将要与手表配对的手机移至靠近手表的位置（1米以内）。
- ⌚ 点击“G-SHOCK Connected”图标。
- ⌚ 按住 (D) 至少 2.5 秒，直至秒针指向 [C]。

4. 执行要配对的手机的屏幕上显示的操作。

- 手表与手机建立连接后，秒针将移至 [C] 的位置。
- 如果由于某些原因配对失败，手表将恢复到此流程步骤 1 的状态。再次从头开始执行配对程序。




注

- 首次启动 G-SHOCK Connected 时，手机上将显示一条消息，询问是否启用位置信息获取功能。配置设置以允许在后台使用位置信息。

自动时间调整

您可以将手表与手机连接起来，然后调整手表的时间设置。

如果将手表置于日历模式，在您从事日常活动时（如图所示），无需执行任何操作，手表就会自动执行调整操作。



重要提示！

- 在以下情况下，手表可能无法执行自动时间设置调整。
 - 当手表与配对的手机距离过远时
 - 当由于无线电干扰等因素导致无法通信的时候
 - 当手机在进行系统更新的时候
 - G-SHOCK Connected 未在手机上运行时
 - 约一小时不使用后，手表进入节电功能状态

注

- 即使可与手机连接，如果手表未指示正确的时间，也调整指针和日期指示器位置。
○ 调整指针和日期指示器一致性
- 如果使用 G-SHOCK Connected 指定了“世界时间城市”，手表还将自动调整时间。
- 手表在下列情况下会自动调整时间：
 - 更改手机的时区或夏令时设置后
 - 自上次使用 Bluetooth 连接调整时间后过了 24 小时或更长时间以后
 - 自上次使用 G-SHOCK Connected 或通过手表操作切换城市后过了 24 小时或更长时间后
 - 自上次通过手表操作更改本地城市或调整时间后过了 24 小时或更长时间以后
- 在与手机保持连接的情况下，也可执行手表操作。

● 立即触发时间调整

手表无论何时与手机建立连接，其时间设置都将进行自动调整。每当您想要触发即时时间调整时，请执行以下步骤连接手机。

1. 将手机移至靠近手表的位置（1 米内）。
2. ○ 进入日历模式。
○ 浏览不同模式
3. ○ 按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。当秒针指向 [C] 时立刻松开按钮。手表与手机相连后，秒针通常会移至 [Y(YES)]，然后手表的时间设定将会自动调整。

**查看潜水日志数据**

您可以使用 G-SHOCK Connected 查看潜水日志数据。

- 可以查看以下项目。
 - 潜水开始日期和时间
 - 潜水时间
 - 水面休息用时
 - 位置信息
- 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。
- 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。
○ 连接手机

1. □ 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. □ 执行手机屏幕上显示的操作，以查看潜水日志数据。

指定港口

使用 G-SHOCK Connected 指定港口后，可以使用手表查看该港口的当前时间和潮位。

- 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。
- 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。
○ 连接手机

注

- 您可以使用 G-SHOCK Connected 指定全球 3,300 处港口中的任何一个作为您的港口。

1. □ 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. □ 执行手机屏幕上显示的操作，以指定港口。

配置世界时间设置

用 G-SHOCK Connected 指定世界时间城市，会让手表上的世界时间城市相应改变。无需您执行任何手表操作，手表将自动调整世界时间的标准时间/夏令时间设置。


- 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。
- 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。
○ 连接手机

**注**

- G-SHOCK Connected 世界时间可让您从约 300 个城市中选择一个城市作为世界时间城市。

● 选择世界时间城市

1. □ 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. □ 执行手机屏幕上显示的操作。手表将根据“世界时间”设置作出调整。
- 您可以通过查看短时针（24 小时）的位置来确定世界时间是上午时间还是下午时间。



● 配置夏令时间设置

1. 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. 执行手机屏幕上显示的操作，以选择夏令时间设置。
 - “Auto”
手表会自动切换标准时间和夏令时间。
 - “OFF”
手表始终指示标准时间。
 - “ON”
手表始终指示夏令时间。


注

- 当夏令时间设置为“Auto”时，手表将在标准时间和夏令时间之间自动切换。您无需手动切换标准时间和夏令时间。即使您所在地区不遵行夏令时间，您也可以将手表的夏令时间设置设为“Auto”。
- 通过手表操作手动更改时间设置将取消自动标准时间/夏令时间切换。
- G-SHOCK Connected 屏幕显示了有关夏令时间段的信息。

● 切换世界时间和本地时间

1. 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. 执行手机屏幕上显示的操作，以将本地时间切换为世界时间。

例如，如果本地城市是东京，世界时间城市是纽约，按如下所示操作，即可在它们之间切换。



注

- 在切换本地时间和世界时间后的 24 小时内，手表将不会执行自动时间调整。

设置闹铃

1. 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。
2. 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。

[○连接手机](#)

1. 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. 执行手机屏幕上显示的操作，以配置闹铃时间设置。
 - 将闹铃设置从关闭更改为打开。
 - 设置闹铃时间的小时和分钟时间。

配置定时器设置

- 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。
- 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。

[○连接手机](#)

1. 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. 执行手机屏幕上显示的操作，以配置定时器设置。
 - 设置定时器开始时间的小时和分钟时间。

调整指针和日期指示器一致性

如果在执行了自动时间调整后指针和/或日期指示器仍然未对齐，请使用 G-SHOCK Connected 来调整。

- 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。
- 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。

[○连接手机](#)

1. 点击“G-SHOCK Connected”图标。
2. 执行手机屏幕上显示的操作，以校正指针和日期指示器一致性。

手机搜索

您可使用手机搜索触发手机提示音，以便搜索。即便手机处于礼貌模式，也会强制发出提示音。

重要提示！

- 除非手机上运行了 G-SHOCK Connected，否则手机搜索功能不会发出提示音。
- 请勿在限制手机呼叫提示音的区域使用此功能。
- 提示音的音量很大。用耳机听电话时请勿使用此功能。


1. 按住 (C) 至少一秒。

这将使手表进入“日历模式”。

2. 按住 (D) 至少 5 秒钟，直至秒针指向 [C]。

当手表与手机建立连接后，手机会发出提示音。

- 需要几秒时间手机才会发出提示音。



3. 按任意按钮可停止提示音。

- 只有在手机提示音开始响后的前 30 秒内，您才可按任意手表按钮停止提示音。

配置手表设置

在手表和手机之间建立连接后，可以使用 G-SHOCK Connected 来配置手表设置并查看手表获取的信息。

- 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。
- 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。

○ 连接手机

1. 点击“G-SHOCK Connected”图标。

2. 选择您要更改的设置，然后执行手机屏幕上显示的操作。

更改本地城市夏令时间设置

- 进入日历模式，然后按下 (D)。之后检查并确保秒针正指向 [Y(YES)]。

- 如果秒针未指向 [Y(YES)]，请参见下面链接中的信息进行处理。

○ 连接手机

1. 点击“G-SHOCK Connected”图标。

2. 执行手机屏幕上显示的操作，以更改您的本地城市夏令时间设置。

连接

连接手机

手表可以与配对成功的手机之间建立连接。

- 如果手表未与您希望连接的手机配对，请参阅以下信息并将它们配对。
○ ③ 将手表与手机配对。


● 连接手机

- 将手机移至靠近手表的位置（1 米内）。

- 按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。

这样将建立手表与手机之间的连接。

- 手表与手机建立连接后将会保持连接状态。



重要提示！

- 如果建立连接时出现问题，可能是手机上未运行 G-SHOCK Connected。在手机的主屏幕上，点击“G-SHOCK Connected”图标。启动应用后，按住手表上的 (D) 按钮至少 0.5 秒。

取消配对

取消手表与手机的配对需要 G-SHOCK Connected 以及操作手表。

注


- 如果是 iPhone 手机，请一并删除手机上存储的配对信息。

● 从 G-SHOCK Connected 删除配对信息

- 点击“G-SHOCK Connected”图标。
- 执行手机屏幕上显示的操作以解除配对。


● 删除手表的配对信息

- 按住 (C) 至少 1 秒钟，以进入日历模式。
- 松开表冠，然后将其拉出至第二段。秒针将指向当前选定的时区。
• 模式针将指向当前选定本地城市的夏令时间设置。



- 按住 (D) 至少 10 秒钟。

这将删除配对信息。秒针会指向 [C]。



- 按回表冠，随后将其锁定。

● 仅限 iPhone 手机
删除手机上的配对信息

有关设置步骤的详细信息，请参阅您的手机说明书。

“设置” → “蓝牙” → 取消手表的设备注册。


如果您购买另一部手机

首次与手机建立 Bluetooth 连接时，需要执行配对操作。

- 删除手表的配对信息
- ③ 将手表与手机配对。

第二时间

第二时间可让您查阅全球各个时区的当前时间。




选择时区


使用以下程序指定您想要将其时间用于第二时间所在城市的时区。

1. 进入日历模式。
○ 浏览不同模式
2. 松开表冠，然后将其拉出至第一段。
秒针指示当前第二时间时区，而模式针指示当前第二时间夏令时间设置。
 - 时区指示为时间偏移。当秒针在 12 点位置时，指示 ± 0 小时；当其在 12 点位置的左侧和右侧时，指示其他偏移。有关时区位置的信息，请转到下一节。
○ 城市（时区）列表

纽约 (-5 偏移)



3. 旋转表冠以更改时区。
第二时间时针和分针指示选定时区的当前时间。



4. 按回表冠，随后将其锁定。

配置夏令时间设置（第二时间）

需要时，可以将手表当前时间设置更改为夏令时间。


[STD]：手表始终指示标准时间。

[DST]：手表始终指示夏令时间。

重要提示！

- 如果第二时间时区是可以接收时间校准的位置，您可以为夏令时设置选择 [AT]（自动）。将 [AT] 指定为夏令时间设置时，进入夏令时间段之前或之后执行的首次时间校准信号接收操作将导致第二时间设置在夏令时间和标准时间之间自动切换。
有关可接收时间校准信号的区域的信息，请转到下一节。
○ 城市（时区）列表

1. 进入日历模式。
○ 浏览不同模式
2. 松开表冠，然后将其拉出至第一段。
秒针将指向当前选定的时区。
• 模式针将指向第二时间的夏令时间设置。
3. 按住 (B) 至少 1 秒钟。
每次按住 (B) 至少 1 秒，夏令时间设置将循环至下一个可用选项。




4. 按回表冠，随后将其锁定。

注

- 当 [UTC] 选为城市时，您将无法更改或检查夏令时间设置。

切换本地城市时间和世界时间 (第二时间)

在日历模式下，按住 (B) 至少 3 秒钟可以切换本地城市时间和第二时间。



- 如果切换操作会改变日期指示器设置，模式针将重复旋转。

⌚ 指针和日期指示器移动

注

- 当您需要移到另一个时区时，该功能即可派上用场，简单便捷。有关使用详情，请转到下一节。

⌚ 国际旅行

使用潜水功能

您可以按照本节介绍的步骤来跟踪潜水时间和水面休息用时。手表会自动记录潜水日志数据。手表内存中最多可存储 30 条潜水日志数据记录。当内存中已保存了 30 条日志数据记录时，继续记录潜水日志数据将会自动删除最早的日志记录，为新记录腾出空间。



- 您可以使用潜水日志数据查看以下项目。
 - 潜水开始日期和时间
 - 潜水时间
 - 水面休息用时
 - 位置信息

您可以使用 G-SHOCK Connected 查看记录的潜水日志数据。

⌚ 查看潜水日志数据

重要提示!

- 戴上手表潜水时，切记务必锁定表冠。
- 如果电池电量不足或用尽，请先充电再戴上手表去潜水。
- 开始潜水前（仍在船上或水面上），请先进入潜水模式。
- 请勿在手表入水后操作表冠。
- 如果电池电量不足，手表将停止计时并切换到日历模式。
- 潜水时应避免过度使用显示屏照明。过度使用照明可能会导致手表退出潜水模式，或导致指针停止移动以保持手表正常工作。也可能导致所有手表操作暂时禁用。

测量潜水用时

潜水时间以 1 秒为单位，最长达 1 小时 59 分 59 秒（2 小时）。

- 即使持续测量的潜水用时超出 2 小时的最长潜水时间，指针仍将继续按 24 小时模式移动。

1. 进入潜水模式。

⌚ 浏览不同模式


时针、分针、秒针和时针（24 小时）全都移到 12 时处，表示手表已准备好开始测量潜水时间。

2. 按下 (D)。

此时开始测量潜水时间。

示例：测量的潜水时间是 5 分 26 秒

潜水时间（每转一圈表示潜水 2 小时）



- 时针和分针同步移动。

3. 按住 (D) 至少 2 秒钟，停止测量潜水时间。

此时开始测量水面休息用时。

注

- 当手表处于潜水模式时，松开表冠并将表冠拉出至第一段，此操作将导致当前的潜水用时重置为 0。
- 从进入潜水模式到下次进入日历模式的这段时间将视为同一次潜水。
- 如果要为潜水创建单独的日志记录，如重复潜水时，请先进入日历模式，然后再回到潜水模式。
- 如果在开始测量潜水时间后的约 24 小时内未对手表执行任何操作，测量将会停止，指针将回到 12 时处。

测量水面休息用时

此功能可测量自您上一次潜水后经过的时间，作为水面休息用时，可供准备重复潜水时使用。

可测量的水面休息用时最长达 24 小时。


1. 进入潜水模式。

○ 浏览不同模式

2. 使用以下操作执行定时器操作。

- ① 潜水 1 开始
- ↓
- ② 水面休息时间 1 开始
(按住至少 2 秒。)
- ↓
- ③ 潜水 2 开始
- ↓
- ④ 水面休息时间 2 开始
(按住至少 2 秒。)
- ↓
- ⋮

水面休息用时（每转一圈表示 24 小时）



- 秒针逆时针移动。

退出潜水模式

在潜水模式下，按住 (C) 至少 2 秒钟即可进入日历模式。

- 如果在测量潜水时间或水面休息用时期间退出潜水模式，测量操作将会停止，手表将进入日历模式。

查看潜水日志数据

获取潜水日志后，潜水日志数据将自动发送到 G-SHOCK Connected。

您可以使用 G-SHOCK Connected 查看记录的潜水日志数据。

○ 使用 G-SHOCK Connected 查看潜水日志数据

注

- 手表内存中最多可存储 30 条潜水日志数据记录。当内存中已保存了 30 条日志数据记录时，继续记录潜水日志数据将会自动删除最早的日志记录，为新记录腾出空间。

重要提示！

- 如果手表与手机断开连接，潜水日志数据将发送到手机的 G-SHOCK Connected 应用程序，然后在下次重新连接后进行发送。
- 您可以使用 G-SHOCK Connected 查看潜水日志数据记录。请注意，不能使用手表操作来查看潜水日志数据记录。

删除潜水日志数据

1. 进入潜水模式。

○ 浏览不同模式

2. 松开表冠，然后将其拉出至第一段。


3. 按住 (D) 至少 2 秒钟。

这将删除潜水日志数据。

4. 按回表冠，随后将其锁定。

潮位

在使用 G-SHOCK Connected 指定的港口，可以使用手表来检查该港口的当前潮位。



重要提示！

- 显示的信息仅供参考。切勿用于海上导航等。
- 要检查潮位，请使用 G-SHOCK Connected 选择要查找其信息的港口。只有在您已指定港口的情况下，潮汐图模式中才会显示潮位信息。

未指定港口时



指定港口

使用 G-SHOCK Connected 选择要查看其潮位信息的港口。

○ 使用 G-SHOCK Connected 配置设置

重要提示！


- 使用 G-SHOCK Connected 指定港口。请注意，您不能使用手表操作来配置此设置。

查看指定港口的当前潮位

进入潮汐图模式后，将显示您使用 G-SHOCK Connected 指定的港口的当前时间和潮汐状况。

1. 进入潮汐图模式。

[○ 浏览不同模式](#)




- ① 当前位置的时间
- ② 指定港口的潮汐状况
- ③ 指定港口的当前时间
- ④ 当前位置日期

注

- 潮位显示基于您进入潮汐图模式时指定港口的夏令时设置。

● 辨别显示的潮汐状况

模式针指向指定港口的当前潮位。



注

- 潮位将指向 6 个级别之一。
- 如果未正确指示潮位，请调整高潮时间。

[○ 调整高潮时间](#)

调整高潮时间


根据互联网或报纸上提供的信息调整高潮时间，可以提高所显示高潮的准确性。

1. 进入潮汐图模式。

[○ 浏览不同模式](#)

2. 松开表冠，然后将其拉出至第一段。

3. 旋转表冠以更改高潮时间设置。




4. 按回表冠，随后将其锁定。

注


- 如果当前位置每天有两次高潮，则设置第一次高潮的时间。手表会自动计算第二次高潮的时间。
- 如果指定港口所处的时区与您的当前时区不同，可能是因为该港口的日期与显示的日期不同。
- 如果指定港口采用的是夏令时，您也应使用夏令时来指定高潮时间。

秒表

秒表可测量运行时间，单位为 1 秒，最多可测量 23 小时 59 分钟 59 秒 (24 小时)。



测量运行时间



1. 进入“秒表模式”。

[○ 浏览不同模式](#)

2. 使用以下操作计量运行时间。


- ① 开始
- ② 停止
- ③ 恢复
- ④ 停止

3. 按下 (A) 将运行时间复位清零。

定时器


定时器从您指定的开始时间开始倒计时。倒计时结束时，会发出蜂鸣音。

- 低电池电量时蜂鸣音静音。



设置定时器开始时间

1. 进入“定时器模式”。
○ 浏览不同模式
2. 松开表冠，然后将其拉出至第一段。
3. 旋转表冠以更改倒计时开始时间设定。
 - 倒计时开始时间可以 1 分为单位，设定长达 24 小时。



4. 按回表冠，随后将其锁定。

注


- 要指定 24 小时的倒计时开始时间，请将短时针和短分针与 12 时对准，将短时针（24 小时）与 24 时处对准。
- 您还可以使用 G-SHOCK Connected 配置定时器设置。

使用定时器

1. 进入“定时器模式”。

○ 浏览不同模式

2. 按下 (D) 开始倒计时。



倒计时结束时，会发出蜂鸣音，持续时间为 10 秒。

- 要暂停正在进行的倒计时，请按下 (D)。要将暂停的倒计时重置为开始时间，请按下 (A)。

3. 按任意按钮可停止提示音。

闹铃

当到达闹铃时间时，手表会发出蜂鸣声。

- 在下述情况中，蜂鸣音将被静音。
 - 当电池电量低时
 - 手表处于 3 级节电功能状态时
○ 节电




配置闹铃设置

1. 进入“闹铃模式”。

○ 浏览不同模式

2. 松开表冠，然后将其拉出至第一段。
这样将打开闹铃。

3. 旋转表冠以更改闹铃时间设定。



4. 按回表冠，随后将其锁定。

● 停止闹铃

要停止在到达闹铃时间时开始发出提示音的闹铃，按下任意按钮。

注

- 到达闹铃时间时，会发出蜂鸣音，持续时间为 10 秒。
- 您还可以使用 G-SHOCK Connected 配置闹铃时间设置。

关闭闹铃

要使闹铃停止发出提示音，请执行以下步骤关闭闹铃。

- 要使闹铃恢复提示音，请开启闹铃。

1. 进入“闹铃模式”。

○ 浏览不同模式

2. 按下 (D) 将秒针移到“关”位置。

- 每次按下 (D) 将在“开”和“关”之间进行切换。




调整指针和日期指示器一致性

强磁场或撞击可能会导致指针和/或日期指示器不一致。如果发生这种情况，请将指针和日期指示器调整为一致。


- 手表会自动执行时针、分针、秒针一致性调节。

调整指针和日期指示器一致性

1. 松开表冠，然后将其拉出至第二段。
2. 按住 (D) 至少 5 秒钟，直至秒针指向 12 时。当秒针到达 12 时位置时，松开按钮。这样将启动时针、分针、秒针和时针（24 小时）的自动调节。
- 自动调节完成后，指针应处于下图所示的位置。




3. 按 (C)。
- 确认短时针、短分针和短时针（24 小时）指针停在 12 时位置。



4. 如果短时针、短分针和短时针（24 小时）指针不在 12 时位置，旋转表冠使之与 12 时位置对齐。

5. 按 (C)。

确认模式针停在 12 时，并检查日期是否指示正常。




6. 如果模式针和/或日期指示器未对准，请旋

转表冠，将模式针移至 12 时，并将日期指示器移至指示器窗口的中央。

- 旋转表冠时，模式针和日期指示器的移动范围有限。模式针的最大左右移动范围为各方向 180 度。日期指示器仅稍稍移动。
- 在模式针和日期指示器处于所需位置后，转至此程序的第 9 步。如果您无法作出所需的调整，则转至第 7 步。

7. 按 (C)。

确认日期指示器显示“1”。



- 更改日期设置将使模式针重复旋转。在某些情况下，模式指针可能会继续旋转约 5 分钟。

○ 指针和日期指示器移动

8. 如果未显示当天的“1”，旋转表冠直至显示该日期的“1”。

- 模式针在表冠旋转时一起移动。将模式针移至 12 时位置。

9. 按回表冠，随后将其锁定。

注

- 使表冠保持拉出 30 分钟以上且不执行任何操作，将自动禁用调整操作。如果发生这种情况，请将表冠按回正常位置，然后再次拉出以从头重新启动调整流程。在对齐流程中途将表冠按回正常位置将使指针返回至正常位置。将应用截至此时您执行的所有对齐。

其他设置


本节介绍您可以配置的其他手表设置。

重置手表设置

本节介绍如何将下列手表设置恢复到初始出厂默认值。

- 手表设置
- 秒表
- 定时器
- 闹铃
- 港口规格
- 潜水日志

1. 进入日历模式。
○ 浏览不同模式
2. 松开表冠，然后将其拉出至第二段。
3. 按住 (A) 至少 5 秒钟，直至秒针指向 12 时。



4. 按回表冠，随后将其锁定。

国际旅行

当您进入另一个时区时，手表将会根据您手机所处的时区将其时间设置调整为当前位置。在到达目的地后，请禁用手表的飞行模式。



1. 在到达目的地后，在您的手表与手机之间建立连接。

○ 在医疗设施中或飞机上使用手表

当您禁用手表的飞行模式后，手表会自动将其时间设置调整为当前位置的时间。

- 如果要立即触发时间调整，请参见下面链接中的信息。

○ 立即触发时间调整

其他信息

此部分给您提供须知的非操作性信息。按照规定，请参阅此信息。

城市（时区）列表

时间偏移	秒针位置	代表性城市	可接收的发射器
±0*	0	伦敦, 都柏林	MSF, DCF77
+1*	1	巴黎, 罗马	
+2*	2	雅典, 开罗	
+3	3	吉达, 莫斯科	-
+4	4	迪拜, 阿布扎比	-
+5	5	卡拉奇	-
+6	6	达卡	-
+7	7	曼谷, 雅加达	-
+8*	8	中国香港, 新加坡	BPC
+9*	9	东京, 首尔	
+10	10	悉尼, 关岛	-
+11	11	努美阿, 维拉港	-
+12	12	惠灵顿, 克赖斯特彻奇	-
+13	13	努库阿洛法	-
+14	14	克瑞提马提	-
-12	48	贝克岛	-
-11	49	帕果 - 帕果	-
-10	50	火奴鲁鲁, 帕皮提	-
-9	51	安克雷奇, 诺姆	-
-8*	52	洛杉矶, 温哥华	WWVB
-7*	53	丹佛, 埃德蒙顿	
-6*	54	芝加哥, 墨西哥城	
-5*	55	纽约, 蒙特利尔	
-4*	56	哈利法克斯市, 加拉加斯	
-3	57	里约热内卢, 布宜诺斯艾利斯	
-2	58	费尔南多迪诺罗尼亞岛	
-1	59	普拉亚	

* 时区可接收时间校准信号。

- 如果您使用手机指定了上表中未包含其时间偏移的城市，则秒针位置将是 45（9 时位置）。
- 上表中的信息为截至 2020 年 1 月的最新信息。

支持的手机

如需了解有关可与手表连接手机的信息，请访问 CASIO 网站。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

规格

在正常温度下的准确性：

当无法通过接收时间校准信号或与手机通信来调整时间时，每月平均会产生 ±15 秒的误差。

计时：

时、分（5-秒针移动）、秒、日（2000 年至 2099 年全自动日历），星期

信号接收功能：

自动接收, 手动接收
自动选择发射器（用于 JJY, MSF/
DCF77）
可接收的呼号
JJY (40kHz/60kHz)、BPC
(68.5kHz)、WWVB (60kHz)、MSF
(60kHz)、DCF77 (77.5kHz)
关：信号接收已禁用

第二时间：

时、分、24 小时
27 个时区
自动夏令时间设置
本地城市/世界时间城市切换

潮汐图：

潮位/高潮时间选择

秒表：

测量单位：1 秒
测量容量：23:59'59" (24 小时)

闹铃：

设置单位：时, 分
蜂鸣音：10 秒

定时器：

设置单位：1 分钟
倒计时范围：24 小时
测量单位：1 秒
倒计时结束时，会发出 10 秒蜂鸣音

潜水功能：

潜水时间测量：最长达 2 小时（以 1 秒为单位）

水面休息用时显示：最长达 24 小时

日志内存：30 条记录（潜水开始到结束的日期和时间，或水面间隔开始到结束的日期和时间）

Mobile Link :

自动时间校正
手机搜索
手表操作音似手机提示音。
世界时间
约 300 座城市的当前时间
本地时间/世界时间切换
自动夏令时间设置
标准时间和夏令时间自动切换。
潮汐图（6 个级别）
有关全球大约 3,300 个位置的信息
定时器设定
闹铃设置
指针对齐校正
数据通信规格
Bluetooth®
频段：2400 MHz 至 2480 MHz
最大传输：0 dBm (1 mW)
通信范围：最远 2 米（取决于环境）

其他：

LED 灯（超亮照明灯、余光）
节电功能
自动指针对准校正
指针移动

供电：

太阳能板和一块可充电电池

预计电池寿命：

约 5 个月

条件

在以下条件下，未暴露在光照中。

- Bluetooth 连接时间：每天 10 小时
- 闹铃：1 次（10 秒）/天
- 照明：1 次（3 秒）/天
- 秒针休眠：每天 6 小时
- 潜水：每月 3 次潜水
 - 潜水时间测量：每次潜水 45 分钟
 - 水面休息用时测量：每次潜水 15 分钟
 - 照明：每次潜水 6 秒（3 秒 × 2）

请注意，电池工作时间会因照明状况、在潜水模式下的潜水持续时间以及 Bluetooth 连接时间而缩短。^{*}

* Bluetooth 连接时间

- 每天 16 小时：约 4 个月
- 每天 18 小时：约 3 个月

规格如有变更，恕不另行通知。

Mobile Link 注意事项

● 法律注意事项

• 本产品符合多个国家及地理区域的无线电法规并已获准上市。在不符合适用的无线电法规或未获准上市的地区使用本手表属于犯罪行为。有关详情，请访问 CASIO 网站。
<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• 各国航空法禁止在飞机上使用该手表。请务必遵守航空公司工作人员的指示。

● 使用 Mobile Link 功能时的注意事项

- 将手机与手表配对使用时，请让它们保持靠近。作为指导准则我们推荐的范围是 2 米，但根据现场环境（墙壁、家具等），建筑物结构及其它因素，可能需要更小的范围。
- 该手表会受其它设备（电气装置、影音设备、办公设备等）影响。微波炉操作对它的影响尤为明显。如果附近有微波炉在工作，手表可能无法和手机正常通信。相反，该手表可能会使无线电接收和电视机的视频图像产生噪音。
- 该手表的 Bluetooth 与无线局域网设备使用的频段（2.4 GHz）相同，因此使用这类设备时靠近手表可能导致无线电干扰、通信速度变慢，手表和无线局域网设备出现噪音，甚至出现通信故障。

● 停止该手表的无线电波发射

手表与手机配对后会发射出无线电波。

在医院里、飞机上或其它禁止使用无线电波的地方，使用以下操作可停止无线电波的生成。

• 启用手表的飞行模式

○ 在医疗设施中或飞机上使用手表

版权和注册版权

- Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，CASIO Computer Co., Ltd. 对这些标志的所有使用均已授权。
- iPhone 和 App Store 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
- iOS 是 Cisco Systems, Inc. 的商标或注册商标。
- GALAXY 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的注册商标。
- Android 是 Google LLC 的商标或注册商标。
- 此处使用的其他公司名称及产品名称均为各自公司的商标或注册商标。

故障排除

信号接收（时间校准信号）

Q1 手表无法执行接收操作。

手表电池是否已充满？

电池电量低时无法接收信号。使手表保持暴露在光线下，直至充电到足够的电量。
 太阳能充电

手表是否处于日历模式？

当已启用飞行模式或手表处于日历模式以外的模式时，手表将无法接收时间校准信号。返回日历模式。
 浏览不同模式
 在医疗设施中或飞机上使用手表

您的时区设置对您所处位置来说是否正确？

如果时区设置错误，手表将无法显示正确的时间。如果您的时区设置对您所处位置来说不正确，更改时区设置。
 选择本地城市时区

手表与手机配对了吗？

当手表已经与手机配对时，无法执行自动接收时间校准信号操作。（但是，如果超过一天没有基于手表和手机连接自动调整时间，则会执行时间信号自动接收。）此外，当手表已经与手机配对时，无法执行手动接收时间校准信号操作。如果要在不使用手机的情况下启用时间校准信号接收，请从手机上解除与手表的配对。
 取消配对

检查上述条件后，手表仍然无法执行接收操作。

在下述条件下无法接收时间校准信号。

- 手表处于 3 级节电功能状态时
- 表冠被拉出时
- 计时器正在倒计时

如果由于某些原因无法成功接收信号，您可以手动调节时间和日期设置。

Q2 信号接收操作总是失败。

手表所处位置是否适合接收信号？

检查您的环境，将手表移至信号接收较好的位置。
 适当的信号接收位置

接收操作进行期间您是否避免触摸手表？

在接收操作进行期间尽量不要移动手表，也不要对手表执行任何操作。

信号接收操作完成的同时是否有警报声？

在执行接收操作时，如果闹铃开始运行，接收操作将停止。禁用闹铃。
 关闭闹铃

您所在区域的信号发射器是否发射信号？

时间校准发射器可能没有发射信号。请稍后再试。

Q3 信号接收应该已成功，但手表的时间和/或日期是错误的。

指示的时间是存在 1 小时偏差还是 30 分钟偏差？

手表可能使用了错误的时间偏移。请正确指定您要在哪个时区使用手表。
 选择本地城市时区

所指示的小时和/或分钟是否错误？

时针和/或分针可能未对准。执行“调整指针和日期指示器一致性”下的步骤，以自动调整时针和分针的对准。

调整指针和日期指示器一致性

显示的星期是否错误？

星期指针（模式针）可能未对准。执行“调整指针和日期指示器一致性”下的步骤，以调整模式针的对准。

调整指针和日期指示器一致性

显示的第二时间和/或闹铃时间是否错误？

第二时间和/或闹铃时针（短时针、短分针）可能未对准。执行“调整指针和日期指示器一致性”下的步骤，以自动调整短时针和短分针的对准。

调整指针和日期指示器一致性

检查上述条件后，时间和/或日期设置仍然是错误的。

手动调整时间和日期设置。
 使用手表操作调整时间设置

我的手表无法和手机配对。

Q1 我一直都无法在手表和手机之间建立连接（配对）。

您使用的手机型号是否受支持？

请检查手表是否支持该手机型号及其系统。
有关支持的手机型号的信息，请访问 CASIO 网站。
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

您的手机上是否安装了 G-SHOCK Connected？

需要在您的手机上安装 G-SHOCK Connected 才能连接手表。
① 在手机上安装所需应用程序。

您手机上的 Bluetooth 设置配置是否正确？

请配置手机上 Bluetooth 的设置。有关设置步骤的详细信息，请参阅您的手机说明书。

iPhone 用户

- “设置” → “蓝牙” → 开
- “设置” → “隐私” → “蓝牙” → “G-SHOCK Connected” → 开

Android 用户

- 启用 Bluetooth。

没有以上情况。

一些手机需要禁用 BT Smart 才能使用 G-SHOCK Connected。有关设置步骤的详细信息，请参阅您的手机说明书。

在主屏幕上，点击：“菜单” → “设置” → “Bluetooth” → “菜单” → “BT Smart 设置” → “解除”。

我的手表和手机不能重新连接。

Q1 当手表和手机断开连接后，它们不会重新连接。

G-SHOCK Connected 是否正在运行？

除非手机上运行了 G-SHOCK Connected，否则手表无法重新连接手机。在手机的主屏幕上点击“G-SHOCK Connected”图标。接着，在手表上按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。



您是否已尝试关闭手机然后重新打开？

将手机重启，然后点击“G-SHOCK Connected”图标。接着，在手表上按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。




定时器正在倒计时吗？

当倒计时定时器操作剩余 30 秒或更短时间时，无法与手机连接。停止倒计时操作后，再与手机连接。


Q2 手机处于飞行模式时无法进行连接。

手机上的飞行模式启用时，将无法连接手表。禁用手机的飞行模式后，转至手机的主屏幕，然后点击“G-SHOCK Connected”图标。接着，在手表上按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。




Q3 我将手机 Bluetooth 从启用改为禁用后，现在就再也连接不上了。

在手机上重启 Bluetooth，然后在主屏幕上点击“G-SHOCK Connected”图标。接着，在手表上按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。



Q4 关机后连接不了。

手机开机，然后点击“G-SHOCK Connected”图标。接着，在手表上按住 (D) 至少 0.5 秒，直至秒针指向 [C]。



手机与手表连接

Q1 我的手机和手表无法建立连接。

您是否已尝试关闭手机然后重新打开？

将手机重启，然后点击“G-SHOCK Connected”图标。接着，在手表上按住(D)至少0.5秒，直至秒针指向[C]。



手表上的飞行模式启用了吗？

手表上的飞行模式启用时，将无法连接手机。要连接手机，请禁用飞行模式。

在医疗设施中或飞机上使用手表

手表和手机是否曾重新配对？

删除G-SHOCK Connected和手机（仅限iPhone）上的配对信息，然后重新进行配对。

从G-SHOCK Connected删除配对信息

仅限iPhone手机

删除手机上的配对信息

③ 将手表与手机配对。

如果无法建立连接……

删除手表上的配对信息后，将手表与您的手机重新进行配对。

删除手表的配对信息

③ 将手表与手机配对。

更改为其他手机型号

Q1 如何将手表连接到不同的手机上？

首先删除手表上的配对信息，然后将手表与要连接的手机进行配对。

如果您购买另一部手机

通过Bluetooth连接（时间调整）自动执行时间调整

Q1 手表何时调整其时间？

手表与配对的手机建立连接后，会调整自身的时间设置。手表在下列情况下会自动调整时间：

- 更改手机的时区或夏令时设置后
- 自上次使用Bluetooth连接调整时间后过了24小时或更长时间以后
- 自上次使用G-SHOCK Connected或通过手表操作切换城市后过了24小时或更长时间后
- 自上次通过手表操作更改本地城市或调整时间后过了24小时或更长时间以后

Q2 自动时间设置不正确。

手表和手机之间是否建立了Bluetooth连接？

为了省电，如果手表发现与手机的连接有1小时左右的闲置时间，它将会自动暂时终止两者之间的Bluetooth连接。无连接时将禁用自动时间调整功能。要重新连接，请按下手表上的任意按钮，或将手表向您的面部倾斜。

自上次使用Bluetooth连接调整时间后过了24小时或更长时间了吗？

每隔24小时使用Bluetooth连接调整一次时间。自上次调整时间后过了24小时或更长时间时，手表将会自动调整时间。

自上次手动调整时间、更改城市或切换城市后过了24小时或更长时间了吗？

在手动调整时间、更改城市或切换城市后的24小时以内，手表不会自动调整时间。但如果上述任一操作的完成时间过了24小时或更长时间，手表将会恢复自动调整时间操作。

手表上的飞行模式启用了吗？

手表上的飞行模式启用时，将无法连接手机。要连接手机，请禁用飞行模式。

在医疗设施中或飞机上使用手表

即使我按住了(D)至少0.5秒，手表的时间设置还是没有与我的手机同步。

手表上的飞行模式启用时，将无法连接手机。要连接手机，请禁用飞行模式。

在医疗设施中或飞机上使用手表

Q4 时间显示不正确。

如果由于您在手机服务范围之外或某些其他原因导致手机无法接收信号，手表可能无法显示正确的时间。如果出现这种情况，请将手机连接到其网络，然后再调整时间设置。

Q5 当手表已经连接手机时，不会执行时间信号接收。

当手表已经连接手机时，手表不会接收时间信号进行时间校正。但是，如果超过一天没有基于手表和手机连接自动调整时间，则会执行时间信号自动接收。

潜水功能

Q1 我无法进入潜水模式。

当手表电量不足或用光时，将无法进入潜水模式。在戴上手表潜水前，请先给手表充电。

Q2 当手表从潜水时间测量切换到水面休息用时测量时，它会进入日历模式。

如果手表在处于“潜水模式”期间电量不足，将无法测量水面休息用时。在戴上手表潜水前，请先给手表充电。

潮位

Q1 进入潮汐图模式后没有显示潮位信息。

要查看潮位，请使用G-SHOCK Connected指定一个港口。

闹铃**Q1 闹铃没有发出提示音。****手表电池是否已充满？**

使手表保持暴露在光线下，直至充电到足够的电量。

太阳能充电

表冠被拉出。

表冠被拉出时，闹铃将不发出提示音。将表冠按回正常位置。

闹铃是否开启？

开启闹铃。

配置闹铃设置

指针移动和指示**Q1 我不知道手表处于什么模式。**

您可通过检查模式针位置确定当前模式。使用(C)浏览不同模式。

浏览不同模式

**Q2 秒针以两秒的间隔跳动。**

电池电量低。使手表保持暴露在光线下，直至充电到足够的电量。

太阳能充电

Q3 所有指针均停止，按钮不起作用。

电池电量耗尽。使手表保持暴露在光线下，直至充电到足够的电量。

太阳能充电

Q4 指针突然开始以高速移动。

这是由于以下原因（或其中一个原因）造成，并不表示故障。只需等待指针恢复正常移动。

- 手表从节电状态恢复。
 节电
- 正在接收时间校准信号且正在调整时间设置。
 利用时间信号进行时间调整
- 手表与手机连接以调节时间设置。
 自动时间调整

Q5 所有指针均停止，按钮不起作用。

手表处于充电恢复模式。请等待恢复过程完成（大约 15 分钟）。如果您将手表放在光线明亮的地方，恢复得会更快。

Q6 手表显示的当前时间为有一定的时间偏差（9 小时、3 小时 15 分钟等）？

城市设置不正确。选择正确设置。

选择本地城市时区

Q7 手表显示的当前时间偏移了 1 小时或 30 分钟。

夏令时间设置不正确。选择正确设置。

选择本地城市时区

Q8 指针和/或日期指示器未正确对齐。

强磁场或撞击可能会导致指针和/或指示器不一致。调整指针和/或日期指示器的对齐情况。

调整指针和日期指示器一致性

- 查看下列信息，找出如何手动操作对齐指针和/或日期指示器。
 调整指针和日期指示器一致性

表冠操作**Q1 我旋转表冠时什么也没发生。**

如果您在拉出表冠后大约两分钟的时间里没有执行任何操作（如果是指针和日期对齐操作，则约为 30 分钟），将自动禁用表冠操作。将表冠按回正常位置，然后再次拉出，以重新启用表冠操作。

使用表冠